


CHARNIÈRE BASIC À VISSER EA48 165°

TITUS



<https://www.qama.fr/charniere-basic-a-visser-ea48-p2308>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16



www.qama.fr

CHARNIÈRE BASIC À VISSER EA48 165°

TITUS

Titus+

0 mm



170°

<https://www.qama.fr/charniere-basic-a-visser-ea48-p2308>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

CHARNIÈRE BASIC À VISSER EA48 165°

TITUS



<https://www.qama.fr/charniere-basic-a-visser-ea48-p2308>




Tel : 02 43 13 49 49


Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr


LES RÉGLAGES



réglage de la hauteur
sur la cae



réglage latéral




réglage de la profondeur

CHARNIÈRE BASIC À VISSER EA48 165°

TITUS

Titus+



110°

<https://www.qama.fr/charniere-basic-a-visser-ea48-p2308>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr